

# Montering av panel

## Tips och råd vid montering av Panel

### Om träpaneler

Södra interiørs träpaneler för inomhusbruk levereras med ca 12-18% fuktkvot. Panelerna finns att köpa antingen obehandlade eller med vitvaxbehandling.

Trä är ett levande material och kommer att förändras i takt med att luftfuktigheten ändras under året. Panelen kan därför komma att krympa/svälla vrida sig. Till stor del går panelen tillbaka i och med att luftfuktigheten ändras. Detta är naturligt och ej reklamationsgrundande.

Fel som grundar sig på den naturliga beskaffenheten i virket som förändringar pga. relativ luftfuktighet, soljus m.m. är inte reklamationsgrundande fel och är en följd av virkets naturliga förändring.

### Förvaring och uppackning

Låt panelen ligga i det rum som den skall monteras. Låt panelen acklimatisera sig i minimum 7 dagar beroende på årstid och relativ luftfuktighet. Normal rumstemperatur, cirka 20 grader, med en relativ luftfuktighet (RF) 40-60%. Panelen skall ligga kvar i sin originalförpackning. Sprid ut buntarna på golvet för en jämn acklimatisering.

Kontrollera varje panelbräda noga innan montering. Paneler med synliga skador och fabrikationsfel läggs åt sidan. Avvikelse som beror på felaktigt förfarande, montering, lagring, efterbehandling av ytan eller synpunkter på kärnrodnad, ådring, naturlig struktur, allmän utseende beaktas inte som reklamation.

### Ytbehandling och montering

Vid montering öppna en bunt i taget.

Panelbrädorna spikas, skruvas eller fästs med Södra Interiørs panelclips i underlaget. Lämplig spik kan vara dyckert 2,2x45mm. Slå aldrig i spiken helt med hammare, använd dorn för att försänka spiken. Även spikpistol kan användas.

Paneler utan ändspont skarvas över en regel. Paneler med ändspont monteras löpande med en liten limsträng i änden av panelbrädan, använd trälim. Skarvar skall förskjutas 600 mm. Gällande byggnormer skall alltid följas.

Träpaneler kan sättas upp på varierande slags underlag. På träskivor är det i allmänhet lätt att spika direkt i underlaget. Vid t.ex. betong eller gips är det lämpligt att sätta upp en spikläkt att fästa panelen i.

# Montering av panel

All behandling av panel skall ske innan montering.

Vill man själv ytbehandla panelen finns det på marknaden olika produkter för ändamålet.

Tänk på att alltid ytbehandla panelen före montage. Då riskerar ni inte att ni får obehandlade springor om panelen krymper. Dessutom minskar ni risken för att panelen limmar ihop sig.

Detta i sin tur kan leda till att panelen spricker isär i stora flak när luftfuktigheten skiftar över året.

## Ansvar och Reklamation

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller andra synliga egenskaper skall reklameras före montering. Därför skall panelen granskas noga och godkännas före montering.

Sådan reklamation som framförs först efter montering och innehåller fel som märkts eller borde ha märkts före monteringen anses vara godkänd och beaktas inte. Den som monterar panelen har i och med det godkänt kvalitén och är ansvarig för slutresultatet. Trä är ett levande naturligt material och har naturliga avvikelser utan att det skall klassas som defekter.

Reklamerad vara skall hanteras med samma omsorg som prima vara tills återförsäljaren har behandlat reklamationen.

På ytbehandlade paneler kan kvistar och trästruktur komma att framträda vartefter panelerna mognar. Denna egenskap är naturlig för trä och är inte reklamationsberättigad.

Även obehandlade paneler mognar/gulnar med tiden.

ÅTERFÖRSÄLJARE



Box 39

372 21 RONNEBY

Växel: 0457 380 00

Fax: 0457 380 06

E-post: [info@sodrainterior.com](mailto:info@sodrainterior.com)

Webb: [www.sodrainterior.com](http://www.sodrainterior.com)